Machine Translated by Google

Instructions d'installation










À titre indicatif seulement ! Veuillez lire ce manuel avant d'assembler ce produit et conservez-le pour toute utilisation ultérieure.

TESTER AVANT TOUTE POSE AU PLAFOND !

Machine Translated by Google


Image

Icône Accessoires - [Ce tableau présente l'icône unifiée de cette série de produits et d'accessoires, les éléments réellement nécessaires (liste des produits/accessoires) prévaudront.		
Section et paramètres des lampes		
		Corps de lampe LED : 440 mm – 6,5 W/pièce
Connecteur d'alimentation intelligent _ 120° 3 voies	connecteur _ 120° 2 voies	connecteur _ 120° 3 voies
		
Outil de démontage V6.1	Cordon d'alimentation	Instructions d'installation
		
vis d'expansion en plastique	Collier de serrage en nylon	Ensemble d'accessoires pour ligne de suspension
		

Machine Translated by Google

Liste des produits/accessoires					
NON.	Nom	Spécification	Vérification de la quantité unitaire		
1	(V6.1) Lampes LED _ 440 mm	440 × 25 × 33 mm, 6,5 W	PCS	57	□
2	(V6.1) Connecteurs	120° 2 voies	PCS	17	□
3		120° 3 voies	PCS	26	□
4	(V6.1) Connecteurs intelligents	120° 3 voies	PCS	1	□
5	câble	-	PCS	1	□
6	Outil de démontage V6.1	-	PCS	1	□
7	serre-câbles		PCS	20	□
8	vis d'expansion	-	PCS	20	□

Paramètres du produit




Modèle de produit	V6.1_ZT
Tension de fonctionnement : 220 V CA	
Puissance	370,5 W
Température de couleur 6500K	

Machine Translated by Google

Schéma d'installation des connecteurs

Étape 1 : Commencez par aligner les broches en cuivre de la lampe avec ceux du connecteur.



Étape 2 : Insérez ensuite complètement la lampe. dans le connecteur.






Schéma de démontage

Étape 1 : Insérez l'outil de démontage dans le trou de démontage de la lampe, en fixant étroitement l'outil de démontage au tube de la lampe.



Étape 2 : À ce moment-là, le connecteur peut être retiré de la lampe.




Machine Translated by Google

Étapes générales d'assemblage

- Il est recommandé de se référer d'abord au [Schéma permettant de distinguer les positions des connecteurs] pour placer correctement les lampes et les connecteurs correspondants au sol avant de procéder à l'assemblage.
- Faites attention à la position et à l'orientation des connecteurs. S'ils sont mal installés, les connecteurs peuvent être enlever en se référant au [Schéma de démontage].
- Une fois l'assemblage terminé, effectuez d'abord un test de mise sous tension au sol pour éviter que des lampes ne soient mal installé.
- Placez les accessoires de fixation ou suspension plafond.

Schéma permettant de distinguer les positions des connecteurs



Machine Translated by Google





NON.		Nom du connecteur	Illustration de Connecteur
1		Connecteur _ 120° 2 voies	
2		Connecteur _ 120° 3 voies	
3		Connecteur intelligent _ 120° 3 voies	

Schéma de câblage



Connectez le [câble d'alimentation] au [connecteur intelligent] pour l'alimentation électrique.



Précautions d'installation :


1. La tension nominale de ce produit est de 220 V CA.
2. Il y a 1 fil d'entrée dans cet ensemble de solutions.
3. Procéder à l'installation hors tension.
4. Veuillez faire installer l'appareil par des électriciens professionnels.

Machine Translated by Google

Cette gamme de produits offre diverses solutions d'installation au plafond :

(Avertissement : avant l'installation au plafond de cette série de produits, un test de puissance doit être effectué au préalable pour s'assurer de son bon fonctionnement .)

1. Utilisez des serre-câbles ou des vis pour fixer le connecteur



2. Utilisez un fil de suspension ou une vis pour l'installer




Diagramme de position du plafond

